

NICE BIO, FLO.R o VERY.VR

La codificación se realiza desde otro mando a distancia que ya está programado o mediante un receptor de radio.

Cómo codificar un mando a distancia a partir de otro previamente programado:

Para programar el nuevo mando a distancia, siga los pasos que se detallan a continuación:

- 1- Coja un mando a distancia previamente programado y el mando nuevo.
- 2- Acérquese a la instalación controlada por el mando a distancia (sitúese en el campo de recepción del receptor).
- 3- Tome el nuevo mando a distancia y pulse uno de los botones durante al menos 5 segundos.
- 4- Coja el mando a distancia ya programado y pulse uno de los botones lentamente 3 veces. Cada vez que pulse el botón, deberá dejarlo apretado durante un segundo y deberá esperar otro segundo antes de volver a apretarlo.
- 5- Para finalizar, pulse una vez alguno de los botones del nuevo mando.

El nuevo mando a distancia ya está programado. Compruebe que funciona correctamente.

Si el nuevo mando no funciona, vuelva a iniciar el proceso respetando rigurosamente los tiempos establecidos.

Cómo codificar un mando a distancia a partir del receptor de radio:

Para programar el nuevo mando a distancia, siga los pasos que se detallan a continuación:

- 1- Abra la carcasa del receptor.
- 2- En la tarjeta de radio, pulse un botoncito hasta que se ilumine el diodo de la tarjeta y luego suelte el botón.
- 3- Pulse y suelte uno de los botones de su nuevo mando a distancia. La luz de la tarjeta de radio debería apagarse.
- 4- Espere un segundo y vuelva a pulsar el botón del mando nuevo.
- 5- El diodo del receptor parpadeará 3 veces, confirmando así que su nuevo mando a distancia ha quedado registrado.
- 6- Si la luz sólo parpadea 2 veces, deberá comenzar el proceso desde el principio.