

## Mitre Kit 2C

Revisión: 16/07/2021

Página 1 De 2

### Especificaciones

Base	Cianoacrilato de dos componentes
Sistema de curado	Curado químico
Componente A	Cianoacrilato
Consistencia componente A	Líquido
Densidad componente A	Ca. 1,06 kg/L
Componente B	Activador
Consistencia componente B	Spray
Resistencia a la temperatura**	-40°C a +120°C
Tiempo abierto	4 sec.
Temperatura de aplicación	15 °C → 25 °C
Tiempo de secado (a 23°C y 50% de humedad relativa)	1 min.

\*Estos valores pueden variar en función de factores medioambientales como, por ejemplo, la temperatura, la humedad y el tipo de sustratos. \*\* La información se refiere al producto completamente curado.

### Descripción del producto

Mitre Kit 2C es un sistema de dos componentes que consta de un adhesivo de cianoacrilato de alta viscosidad y un activador de aerosol.

### Propiedades

- Gran fuerza de adherencia
- Curado rápido
- Adecuado para uso en superficies verticales.

### Aplicaciones

- Pegado de juntas de inglete en madera
- Apto para pegar rápidamente plásticos, metal, madera, porcelana, corcho, cuero, cerámica, cartón, papel y goma, entre otros.

### Embalaje

Color: transparente

Embalaje: 50g de adhesivo y 200ml de activador, 100g de adhesivo y 400ml de activador

### Período de validez

Al menos 12 meses en envase original, no abierto y almacenado en un lugar seco y

fresco a una temperatura de entre +5°C y +25°C. Almacenar sin escarcha

### Sustratos

Sustratos: diversas superficies ajustadas  
Naturaleza: rígida, limpio, seco y sin polvo ni grasa.

Preparación de la superficie: No requiere tratamiento previo

Recomendamos realizar una prueba de compatibilidad preliminar.

### Método de aplicación

Método de aplicación: Rocíe una de las superficies con el activador. Aplique el adhesivo gota a gota sobre la otra superficie. Junte ambas piezas y presione durante 1 minuto como mínimo.

Limpieza: El Mitre Kit 2C no curado se puede eliminar de los sustratos y las herramientas con el eliminador de adhesivo 90A. El Mitre Kit 2C curado solo se puede eliminar por medios mecánicos.

Reparación: Con el mismo material

Observación: Esta ficha técnica sustituye a todas las versiones anteriores. Las directivas que incluye este documento son fruto de nuestros experimentos y nuestra experiencia, y se han publicado de buena fe. Debido a la diversidad de materiales y sustratos y al gran número de aplicaciones posibles que están fuera de nuestro control, no podemos aceptar ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos. Puesto que el diseño, la calidad del sustrato y las condiciones de procesamiento están fuera de nuestro control, no se aceptará ninguna responsabilidad en relación con esta publicación. En todos los casos, se recomienda llevar a cabo experimentos preliminares. Soudal se reserva el derecho a modificar los productos sin previo aviso.

---

## Mitre Kit 2C

---

Revisión: 16/07/2021

Página 2 De 2

**Recomendaciones de salud y seguridad**

Siga los procedimientos habituales de higiene laboral. Tenga cuidado para evitar que el pegamento se introduzca entre los dedos o los párpados. Puede provocar lesiones graves en los ojos. Mantener fuera del alcance de los niños. Consulte la ficha técnica de seguridad de materiales y la etiqueta para obtener más información.

**Observaciones**

- Después de usarlo, limpie la boquilla y el tubo con una aguja y cierre la tapa.
- El producto se puede usar sin activador pero curará mucho más lentamente.

Observación: Esta ficha técnica sustituye a todas las versiones anteriores. Las directivas que incluye este documento son fruto de nuestros experimentos y nuestra experiencia, y se han publicado de buena fe. Debido a la diversidad de materiales y sustratos y al gran número de aplicaciones posibles que están fuera de nuestro control, no podemos aceptar ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos. Puesto que el diseño, la calidad del sustrato y las condiciones de procesamiento están fuera de nuestro control, no se aceptará ninguna responsabilidad en relación con esta publicación. En todos los casos, se recomienda llevar a cabo experimentos preliminares. Soudal se reserva el derecho a modificar los productos sin previo aviso.